

Kit Hiver pour casque

Comment fixer le Kit Hiver universel sur tout type de casque y compris sur le casque Centurion Reflex:



1ère étape:

Tout d'abord, séparer la partie supérieure du bonnet en détachant les bandes velcro.



2ème étape:

Puis, tout en s'assurant que le logo Centurion soit à l'arrière du casque (vers l'extérieur), glissez la partie supérieure du bonnet dans le casque, entre la coiffe et la calotte.

Arrangez le bonnet sous la coiffe de la sorte à ce qu'il se positionne vers l'extérieure de la garniture de confort.



3ème étape:

Enfin, fixer les quatre bandes velcro qui se trouvent de chaque côté des points d'attaches de la coiffe (deux de chaque côté du casque), de sorte à ce que le haut et le bas du bonnet soient fixés ensemble. Le bonnet doit être ajusté derrière le tour de tête tout en prévoyant l'accès à la bande d'ajustement du casque.



4ème étape:

Vous pouvez alors zipper le protège cou haute visibilité sur la fermeture à glissière du bonnet.

Comment fixer le Kit Hiver standard sur tous les casques Centurion, à l'exception du casque Réflex:



1ère étape:

Tout d'abord ôtez la coiffe de la calotte du casque. Pour ce faire, poussez soigneusement sur les six points d'attaches blancs visibles à l'extrémité de chacune des bandes de la coiffe.



2ème étape:

Ensuite, sans toucher aux bandes velcro du bonnet, enfilez attentivement les 6 points d'attaches de la coiffe dans les trous du bonnet (entre les bandes velcro). Veillez à ce que les deux points d'attaches de la partie frontale du casque passent par les deux trous sur le devant du bonnet polaire (là où il n'y a pas de zip) et que les deux points d'attaches de l'arrière du casque (au niveau de la bande d'ajustement) passent par les deux trous de l'arrière du bonnet (la partie la plus profonde du bonnet).



3ème étape:

Une fois les six points d'attaches de la coiffe ajustés à travers les six trous du bonnet polaire, réinsérer l'ensemble (coiffe + bonnet) dans la calotte du casque. Positionner les points d'attaches blancs au-dessus des emplacements appropriés puis pousser soigneusement jusqu'à une ferme mise en place.

4ème étape:

Vous pouvez alors zipper le protège cou haute visibilité sur la fermeture à glissière du bonnet.