

**Centurion Cold Weather Frost Cape with Ear Defender compatibility:  
Suitable for use with all Centurion helmets.**

**PT** **Capa Polar com compatibilidade de Protecção Auricular – Para se adaptar  
em todos capacetes incluindo Capacete Reflex: Um método alternativo de fixação  
da Capa Polar com Forro Polar incluído para Capacetes (excluindo Reflex):**

Em primeiro lugar, separar a parte superior do forro da parte inferior/secção lados e mantendo a secção inferior, garantindo que o Logotipo Centurion está virado para o exterior e na parte de trás do capacete, insira o capacete na secção inferior, entre as costas, segunda peça do berço e o reservatório na parte traseira do capacete.

Com a secção inferior ao abrigo do terceira peça do berço, posicione do fundo /secção lados, para que o forro se posicione em redor e do lado de fora da fita em torno da cabeça. Em seguida, anexe a parte anterior do topo e em baixo do forro usando o velcro, garantindo que os cortes são unidos através de e ligados entre a cabeça e a pala do capacete (sweatband no interior).

Por fim, anexe o velcro, quatro separadores que estão de cada lado da peça central do berço (dois de cada lado do capacete), de modo que o topo e as partes de baixo do forro, sejam anexados juntos. O forro pode ser retirado para limpeza, por trás dos quatro retentores da fita da cabeça, permitindo que esta seja ajustada.

**Um método alternativo de fixação da Capa Polar com Forro Polar incluído para Capacetes (excluindo Reflex):** Para colocar o Revestimento de Lã num capacete Centurion (exceto para o capacete de segurança Reflex), comece por eliminar as proteções de fábrica. Para isso, empurre cuidadosamente o kit de 6 colchetes brancos (presos no final do Revestimento) para fora do casco do capacete. Depois introduza cuidadosamente os colchetes através dos 6 buracos na parte superior da correia. Assegure-se que os dois colchetes da parte da frente da banda de cabeça passam por dois buracos na parte da frente do Revestimento de Lã (onde não há fecho) e que dois colchetes na parte traseira (na cinta de cabeça) passam através dos dois últimos buracos do Revestimento de Lã (a parte mais profunda do Revestimento). Uma vez inseridos os 6 colchetes toda a montagem precisa ser introduzida no casco do capacete. Posicione os colchetes sobre os respectivos buracos e empurre cuidadosamente para que fiquem bem fixos.

A Capa Polar permite a instalação em capacetes com protecção auricular já montada. Basta posicionar as duas abas laterais da malha, para que elas sejam detidas pelo velcro na parte inferior da Capa Polar. Em seguida, os defensores auriculares podem ser empurrados através dos furos – certifique-se de que o material da Capa Polar, não está a obstruir os defensores auriculares no desempenho da sua função, portanto, a atenuação de ruídos.

Encontra-se também disponível Aquecedor Facial (S50FW) que é ajustado no Cabo de Frio através de velcro que se encontra situado em cada lado da parte frontal.