

Centurion Ear Defender Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125, Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets (E)

S41 & S42 Protettori auricolari

Normative e Marcature

I protettori auricolari, rispondono ai requisiti della norma EN 352-3:2002 - Protettori auricolari montati su caschi protettivi per uso industriale.

DEVONO ESSERE UTILIZZATI CON I MODELLI CENTURION

Avvertenza per l'utente

I protettori auricolari per caschi Centurion sono studiati per teste da normali a larghe. La combinazione protettore auricolare/casco secondo la normativa Europea EN 352-3:2002 possono riferirsi a tre misure di testa: "Media", "Piccola" e "Grande". Le combinazioni della gamma "Media" sono adatte alla maggior parte degli utenti. Le combinazioni gamma "Grande" o "Piccola" sono destinate a utenti fuori dalla media. Per la specifica gamma di misure, fate riferimento alla confezione del prodotto. Il peso medio dell'auricolare S41 e' 171grammi e quello del modello S42 e' 240 grammi.

Uso e manutenzione

Pulite ed asciugate gli auricolari esternamente preferibilmente acqua tiepida ed un panno morbido per evitare graffiature. Prima dell'uso verificate che tutte le parti siano funzionanti e non danneggiate. Conservare e trasportare nell'imballaggio originale chiuso (temperatura da 0°C a +30°C) per un massimo di 5 anni, evitando la luce diretta del sole. Il prodotto ha una vita media di massimo 5 anni. I protettori auricolari e i cuscini si possono deteriorare con l'uso e quindi vanno ispezionati spesso ricercando eventuali fratture o infiltrazioni. Per disinfettare il protettore auricolare seguire le istruzioni sopradescritte. Alcune sostanze chimiche possono danneggiarlo irrimediabilmente. Ulteriore informazioni possono essere richieste al produttore.

Misura e regolazione

Montare e posizionare secondo le istruzioni del produttore. Utilizzarle ogni volta si è in presenza di rumore sopra la norma, controllandone l'integrità. Ignorare queste raccomandazioni può compromettere l'efficacia della protezione fornita dagli auricolari. Il casco deve essere posizionato in testa con le cuffie in posizione libera (non esercita pressione sulle orecchie). Abbassare quindi i protettori auricolari in modo che le coppette auricolari ricoprano interamente le orecchie, con i tamponi a contatto con la testa e senza contatto con la struttura del casco. Il materiale di costruzione è termoplastica molto resistenti per garantire una lunga durata. I tamponi sono in PVC espanso, e le coppette auricolari riempite con schiuma di poliuretano. Il kit igienico (S44 for auricolare S41 e S73 per l'auricolare S42) è disponibili per il mantenimento delle cuffie in condizioni ottimali. Le istruzioni per la sostituzione dei tamponi sono di seguito.

Istruzioni di montaggio (riferirsi all'imballo per i dati di attenuazione)

Montaggio del gancio al casco: Scegliere i ganci E, C o V a seconda del tipo di casco posseduto. Inserire il gancio nella parte laterale del casco e quindi premere gentilmente fino ad udire un "click".

Montaggio dell'auricolare sul gancio: La scelta del gancio sbagliato per il casco posseduto compromette il montaggio dell'auricolare, è IMPORTANTE quindi controllare la compatibilità dei ganci ai caschi e riferirsi al parte iniziale della pagina.. Montaggio: Allineare la parte alta della cuffia auricolare alla parte inferiore del gancio. Applicare una ragionevole pressione spingendo la cuffia dentro l'attacco fino ad udire un "click". Il corretto montaggio della cuffia permetterà una libera rotazione di 360°C intorno all'attacco. Una volta inserita il braccio della cuffia nel gancio non può più essere smontata.

S42 - La parte più rotonda della coppa dell'auricolare recante il logo deve essere in basso quando montata per l'uso. Le coppe del modello S41 sono simmetriche e si possono montare in entrambe le direzioni alto/basso

Tamponi per l'S42. Per sostituirli, pelare il portatore dell'adesivo posto sull'anello nero di gomma. Applicare il nuovo cuscinio sulla coppa ponendolo nella identica posizione del vecchio cuscinio applicando una pressione con il palmo della mano. Tamponi per l'S41. Inserire il nuovo disco della coppetta auricolare

Dischi di schiuma S42. Inserire prima i dischi di schiuma color grigio e sovrapporre poi i dischi color blue in modo che non ci siano protrusioni dalle coppe. S41 posizionare la spugna all'interno della coppa assicurandosi che non protruda

E' indispensabile raggiungere il massimo confort dei cuscinetti attorno alle orecchie. Non devono sussistere ostruzioni intorno a questa area e neppure contatti con il casco o parte di esso (che possano ridurre l'effetto attenuante). Ruotare la posizione della coppetta per assicurarsi che non ci siano contatti. Se il contatto persiste il protettore auricolare può non essere adatto all'utente. Si prega in questo caso di privare un altro modello che soddisfi i requisiti.

I Test per il marchio CE sono condotti da: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK
(Ente Certificato con numero 0086)