

**Centurion Ear Defender Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125, Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets (E) S41 & S42 PROTECTORES AURICULARES**

P

### Normas e Marcações

Os protectores auriculares montados em capacete estão em conformidade com a norma EN 352-3:2002 - Os protectores auriculares deverão encaixar somente nos capacetes da gama Centurion.

**ENCAIXAR E USAR APENAS NOS CAPAÇETES CENTURION ACIMA REFERENCIADOS**

### Conselhos para os utilizadores

A combinação protector auricular/capacete de segurança em conformidade com a norma EN 352-3:2002 são de "tamanho médio", "tamanho pequeno" ou "tamanho grande". As combinações de "tamanho médio" servirão a maioria dos utilizadores. As combinações de "tamanho pequeno" e "tamanho grande" destinam-se aos utilizadores para os quais o "tamanho médio" não é adequado. Para a latitude específica de tamanhos, verifique a embalagem do produto. O peso bruto do S41 é de 171gramas e do S42 é de 240 gramas.

### Instruções de limpeza

Os equipamentos de protecção são limpos e secos da melhor maneira com água quente corrente e com um pano macio. Deve-se ter cuidado para evitar riscar. Verifique antes de utilizar que todas as partes estão operacionais e não apresentam danos. Armazenar, fechar e transportar na embalagem original (entre 0°C & +30°C) até um máximo de cinco anos, evitando a exposição directa á luz solar. O produto apresenta uma vida útil até aos cinco anos em utilização. Os protectores auriculares, e as almofadas em particular, podem deteriorar-se com o uso e devem ser examinados em intervalos frequentes para verificar se apresentam fissuras ou derrames. Veja em baixo para instruções de encaixe de almofadas e acolchoados de espuma.

### Aplicação e regulação

Encaixar, ajustar de acordo com as instruções do fabricante. Usar em todos os locais ruidosos, deveram ser inspeccionados regularmente, se as recomendações não forem seguidas a protecção será seriamente afectada. Primeiro o capacete deverá ser ajustado com os protectores auriculares na posição de estacionamento contra os lados do capacete, devem ser então descidos de maneira a que toda a orelha esteja dentro da concha do protector auricular com a área de selagem em contacto com a cabeça e não com o arnés do capacete. Os protectores auriculares Centurion são feitos de fortes materiais termo plásticos para uma longa vida. As almofadas são feitas de PVC expandido, o selo da orelha é enchido com espuma de poliuretano. Kits de higiene (S44 para o tipo S41 e o S73 para o tipo S42) estão disponíveis para usar com os protectores Centurion. Veja em baixo para instruções de encaixe de almofada e acolchoados de espuma.

### Instruções de encaixe (referente a informação técnica de empacotamento)

#### Instalação dos acessórios:

Dependendo do tipo de capacete utilizado, seleccione a fixação de acessórios adequada, caso não esteja certo consulte o folheto de instruções.

Instale as fixações nas ranhuras laterais do capacete. Seleccionar o tipo correct de clip de acordo com o tipo de capacete. **IMPORTANTE:** O tipo de capacete e clip são referidos no topo da página. Uma vez o clip inserido não é possível ser retirado. Como encaixar: Alinhe o topo da protecção auricular na fixação de acessórios do capacete.

Aplicando a pressão adequada engate a protecção auricular na fixação de acessórios (deve escutar um estalito), desta forma será possível rodar a protecção auricular.

S42 - A parte mais redonda deve estar virada para baixo quando usada. A parte superior está marcada "TOP". Os protectores auriculares S41 são simétricos e não importa qual a sua orientação durante o uso.

Almofadas S42 Para substituir almofadas: Remova a almofada adesiva do anel preto, fixe a nova almofada, retire o papel protector, posicione-a na mesma posição que a anterior, aplicando pressão com a mão de modo a que a almofada adira bem ao protector.

S41- Insira a borda da concha no recesso do acolchoado e estique para um encaixe por igual.

Acolchoados de espuma S42: Para os substituir assegure-se que o acolchoado cinzento é inserido na taça primeiro com o acolchoado azul em cima. Assegure-se que as bordas não sobresaem.

S41: Insira a espuma dentro da taça assegurando-se que as bordas não sobresaem, é essencial conseguir uma boa e confortável selagem á volta de cada orelha.

Deve haver obstruções mínimas ou nenhuma nesta área, também é importante que nenhuma parte das conchas do protector entre em contacto ou conflito com a concha e/ou outras partes do capacete (isto pode ter um efeito prejudicial na performance de atenuação). Rode/reposicione a concha de modo a garantir que não há contacto.

Se houver contacto e este persistir, os protectores auriculares podem ser incompatíveis com o utilizados, é recomendado que sejam procurados uns protectores auriculares alternativos se algum dos critérios de encaixe falhar.

Exame "De Tipo CE" por: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Organismo Notificado No. 0086)