

# Centurion Vision Visor (S578 & S578SE)

**CZ**
**NÁVOD PRO ZRAKOVÉ HLEDÍ (EN 166:2001)**

Zrakové hledí Vision Visor (S578 & S578SE) je navrženo a schváleno pouze k montáži na přilby s ochranou zraku od firmy Centurion.

**ODSTRANĚNÍ HLEDÍ: SCHÉMA A**

1. Přidrte přilbu tak, jak je to znázorněno na obrázku. Zvedněte závěsná ramena (1) na zadní části hledí, přičemž oddělte závěsy od přilby.

2. Odstraňte sestavu (2) uvolněním hledí z přilby, přičemž budete přidržovat závěsy. Jakkmile dojde k odstranění, získá hledí plochý tvar díky pružnému mechanismu.

**MONTÁŽ HLEDÍ:**

1. Když je nová sestava v plochém tvaru a s postranními křídly orientovanými nahoru, přidrte závěsy a ohněte je směrem dovnitř za účelem přizpůsobení tvaru u hledí. Pečlivě vložte hledí mezi horní část a přední kroužek (6) a usaďte jej do příslušné polohy (3).

2. Když budou mít závěsy polohu v blízkosti ramen soupravy na bočních stranách přilby (4), proveďte umístění závěsů a jejich usazení do příslušné polohy (5) mezi boční stranou povrchové vrstvy a štěrbinou pro rameno soupravy, přičemž zatlačte systém dolů (měli byste zaslechnout klapnutí). Viz schéma B.

**UŽÍVÁNÍ A PEČOVÁNÍ**

Provádějte čištění a dezinfekci teplou vodou z vodovodu (u které je známo, že nemá žádné negativní vlivy na uživatele) a za použití jemného hadříku, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k odření. Komerční rozpouštědla nebo organické sloučeniny se nedoporučují, neboť způsobují změknutí povrchu a uvolnění prutí s příslušnou ztrátou fyzikálních vlastností. Materiály používané při výrobě těchto výrobků, které se dostanou do styku s pokožkou uživatele, by mohly způsobit u náchylných osob alergické reakce. Provádějte každodenní kontrolu, zda jsou všechny součásti funkční a nepoškozené. Skladujte a přepravujte v původním uzavřeném obalu (při teplotě od 0°C do +30°C) až po dobu pěti let, přičemž zabraňte kontaktu s přímým slunečním světlem. Výrobek má užžitnou dobu až pět let (Cvrtletne/ročne)

Odřené nebo poškozené okuláry je nutno vyměnit. HLEDÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NÁVRHU – PŘILBU JE NUTNO POUŽÍVAT POUZE S NAMONTOVANÝM HLEDÍM. Zrakové hledí označené jako Vision Visor (S578) splňuje požadavky normy EN 166:2001 1 (optická třída) B (náraz se střední energií). Schváleno pro ANSI Z89.1-2003 typ 1 třída C a Z87.1-1989. Šedé Vision hledí (S578SE) splňuje požadavky normy EN 166:2001 1 (optická třída) F (mírná nárazová odolnost), EN 172 (filtry proti oslnění sluncem pro průmyslové použití pro ochranu zraku) 5-3,1. Upozornění: Pokud nejsou symboly F, B a A společné pro okulár i rámeček, pak se jedná o nižší úroveň, která má být stanovena pro kompletní ochranu očí. Ochrana očí před rychlými částicemi, která se používá přes standardní oční brýle, může přenášet náraz, a tudíž vytvářet nebezpečí pro uživatele. Hledí je vhodné pro použití jako ochrana před rychlými částicemi za pokojové teploty (+10°C až +25°C).

