

Fiche Technique

CENTURION®

Sur-lunette Buzzard

CENTURION RAPTOR Buzzard

Safety Eyewear Range

La Sur-lunette Buzzard est conçue pour s'adapter sur des lunettes de correction. La longueur des branches est réglable et elle possède un système de pivotement/inclinaison des branches pour un ajustement précis. L'oculaire est traité anti-rayures et anti-buée et intègre une protection latérale.



Spécifications

Couleur de l'oculaire:	Transparent
Traitement de l'oculaire:	Anti-rayures et Anti-buée
Épaisseur de l'oculaire:	2,4 mm
Base de courbure de l'oculaire:	2,5
Pont de Nez:	Moulé
Poids:	38 grammes
Ajustement:	Branches pivotantes/inclinables et réglables en longueur
Accessoires:	Pochette de rangement nettoyante avec fermeture et cordon de lunette ajustable
Domaines d'application:	Industrie générale et Construction
Conditionnement:	10 pièces par boîte (peut-être utilisée comme présentoir de vente)
Colisage:	Dimensions de la boîte: 19 x 28 x 29,5 cm, Poids de la boîte: 0,53 kg
Code:	S70BUZZARD-CASAF

Matériaux

Monture:	Polycarbonate Gris Charbon
Oculaire:	Polycarbonate Transparent



Norme

Norme Européenne:	EN 166 : 2001
Marquage Oculaire:	Transparent - 2C-1,2 CSP 1 F T
Marquage Monture:	CSP CE EN 166 F T
	2C-1,2: Filtre UV avec une bonne perception des couleurs. 1: Classe Optique 1 – Classe la plus haute pour le port prolongé de l'oculaire. F: Impact à faible Energie 45 m/s. T: Résistance à l'impact a températures extremes -5°C / +55°C.

Stockage /
Durée de Vie

Conserver les sur-lunettes dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri des rayons du soleil. Les sur-lunettes doivent être transportées et conservées dans leur emballage d'origine.

Dans des conditions normales d'utilisation les sur-lunettes devraient fournir une protection adéquate pour un maximum de 6 mois. Les oculaires rayés doivent être remplacés ou détruits.

Nettoyage

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Ne jamais nettoyer à sec, utilisez toujours de l'eau à température ambiante (20°C ± 5°C) avec un détergent doux. Un désinfectant compatible avec les instructions du fabricant peut être ajouté à la solution de nettoyage pour désinfecter l'oculaire.