

Centurion Ear Defender Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125, Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets (E) S41 & S42 KUULONSUOJAIMET

FIN

Standardit Ja Merkinnat

Kyparakiinnitteiset kuulonsuojaimet noudattavat EN 352-3:2002 standardia - Teollisuussuojakypärään kiinnitettävät kuulonsuojaimet.

KUN NE KLINNITETAAN CENTURION

Ohjeita Käyttäjälle

Näissä kypärään kiinnitettävissä kuulonsuojaimissa on laaja kokovalikoima. Kuulonsuojain/kypäräyhdistelmä noudattaa standardin EN 352-3:2002 vaatimuksia kokoluokissa Medium, Small ja Large. Medium-kokoinen yhdistelmä sopii suurimmalle osalle käyttäjistä. Small- ja Large-kokoiset yhdistelmät on suunniteltu käyttäjille, joille Medium koko ei ole sopiva. Tarkemmat kokotiedot löytyvät tuotteen pakkauksesta. Tyypin S41 kuulonsuojaimen keskipaino on 171g. Tyypin S42 kuulonsuojaimen keskipaino on 240 g.

Käyttö ja hoito

Suojaimet puhdistetaan ja desinfioidaan parhaiten lämpimällä vesijohtovedellä ja pehmeällä rievulla välttämättä naarmuuntumista. Ennen käyttöä tulisi tarkistaa, että kaikki osat toimivat virheettömästi. Tuote voidaan varastoida korkeintaan viisi vuotta suljetussa, alkuperäisessä pakkauksessa 0°C - +30°C:n lämpötilassa suoralla auringonvalolta suojattuna. Sama koskee tuotteen kuljetusta. Tuotteen käyttöikä on korkeintaan viisi vuotta. Kuulonsuojaimet ja pehmusteet voivat kuluu käytössä. Merkit halkeamista tai vuodoista tulisi tarkastaa usein. Tietyillä kemikaaleilla voi olla haitallinen vaikutus tähän tuotteeseen. Lisätietoja tulisi pyytää valmistajalta.

Kiinnitys & säätö

Kiinnitys, säätö ja kunnossapito tulisi tapahtua valmistajan ohjeiden mukaan. Käytä aina meluisassa ympäristössä ja tarkasta käyttövalmius säännöllisesti. Jos näitä suosituksia ei noudateta, tuotteen tarjoama suojaus heikkenee vakavasti. Kypärän säätö tulisi tehdä ensimmäisen kerran, kun kuulonsuojaimet ovat paikoillaan kypärän sivuja vasten. Tämän jälkeen kuulonsuojaimet tulee laskea korvien päälle siten, että koko korva on kuppien sisäpuolella ja tiivisterenkaat istuvat kunnolla päätä eivätkä esimerkiksi kypärän nauhasta vasten. Centurion-kuulonsuojaimet on valmistettu termoplastisesta materiaalista pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Tiivisterenkaat on valmistettu vaahtomuovista, vaimennusvuoraukset polyuretaanivaahdosta. Hygieniavarusteet (S44 tyyppiä S41 varten ja S73 tyyppiä S42 varten) ovat saatavissa Centurion-kuulonsuojaimiin. Katso alla olevat tiivisterenkaiden ja vaimennusvuorauksen asennusohjeet

Asennusohjeet (katso vaimennusta koskevat tiedot pakkauksesta)

Kuulonsuojaimen kiinnitys kypärään: Katso kuulonsuojaimen kiinnikkeen takaosasta yhteensopivat kiinnike- ja kypärätyypit - ks. yllä olevaa otsikkoa. Työnnä kiinnikkeen keskiosa kypärän lisälaitetekoloon ja paina varovasti paikoilleen.

Kiinnikkeen kiinnitys kuulonsuojaimeseen: Jos kiinnikettä ei ole asennettu kuulonsuojaimeseen, valitse oikea kiinnike kypärätyypin mukaan. **TÄRKEÄÄ!** Katso sivun yläosasta kiinnikkeen/kypärän yhteensopivuus. Kun kypärän kiinnike on asennettu kuulonsuojaimeseen, sitä ei voida irrottaa. Sovitus: Asenna kiinnikepari kypärän sivuilla oleviin koloihin. Laita kuulonsuojaimen rungon yläosa linjaan kiinnikkeen alaosan kanssa (katso piirrosta). Lukitse kuulonsuojain kiinnikkeeseen varovasti painamalla. Kiinnitys mahdollistaa kuulonsuojaimen kääntämisen lepoasentoon.

S42 - Kupin pyöreämmän, logolla varustetun pään täytyy olla alaspäin käytön aikana. S41 - Kuulonsuojaimet ovat symmetriset ja niitä voidaan käyttää missä asennossa hyvänsä.

Tiivisteet: S42. Näitä vaihdettaessa irrotetaan tarra- ja tiiviste mustasta renkaasta. Uusi tiiviste kiinnitetään irrottamalla se taustalevystä ja asettamalla se samaan kohtaan kuin vanha tiiviste. S41 Paina tiivisterengas kunnolla paikalleen.

Vaimennusvuoraukset S42. Näitä vaihdettaessa työnnetään paksu harmaa pehmuste ensin kuppiin ja sitten pieni sininen pehmuste harmaan päälle niin, etteivät reunat työnny esiin. S41 Laita vaahtomuovi kupin sisään ja varmista, että reunat eivät työnny esiin.

Saadaksesi kuulonsuojaimista parhaan mahdollisen suojaustason on tärkeää varmistaa suojaimeen sopivuus käyttäjälle. Tiivisterenkaiden hyvä istuvuus korvien ympärillä on oleellista hyvän suojauksen saavuttamiseksi. Tiivisterenkaiden alueella ei saa olla mitään istuvuutta heikentäviä tekijöitä. On myös tärkeää, ettei kummankaan kuulonsuojaimen kuppi osu kypärän kuoreen tai muihin osiin. Liikuta kuulonsuojainten kuppeja varmistaaksesi, ettei kontaktia ole. Jos kontaktia esiintyy, kuulonsuojaimet ovat todennäköisesti käyttäjälle sopimattomat. Mikäli kaikki sopivuuskriteerit eivät täyty, suosittelemme toisten kuulonsuojainten käyttämistä.

EC Tyypitarkastuksen tehnyt: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Limoitettu Laitos No. 0086)

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Theford, Norfolk, IP24 1HZ, England.

Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: +44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk