

Centurion Ear Defender Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125, Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets (E) S41 & S42 OORBESCHERMERS

NL

Normen & Markeringen

De op de helm gemonteerde oorbeschermers voldoen aan EN 352-3:2002 .Oormoffen verbonden aan een industriële veiligheidshelm

MONTEER EN GEBRUIK ALLEEN MET CENTURION HELMEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD

Advies aan Gebruikers

Deze op de helm gemonteerde oormoffen zijn in de grote maat series. Materialen die in aanraking kunnen komen met de huid van de drager kunnen allergische reacties veroorzaken voor de ontvankelijke individueel. Voor meer informatie contact de fabrikant. Oorbescermer/veiligheidshelmen combinaties die voldoen aan EN 352-3:2002 zijn in "Medium" maat serie of Kleine maatserie of Grote maatserie. De Medium maat combinatie past het grootste deel van de dragers. Kleine en grote maten zijn ontworpen voor diegene voor wie medium maat oorbescermer veiligheidshelmen combinaties niet geschikt zijn. Voor specifieke maten wend uw zich tot de product verpakking. Het gemiddelde gewicht van S41 type oorbescermer is 171 gram. Het gemiddelde gewicht van S42 type oorbescermer is 240 gram.

Slijtage & Verzorging

Veiligheidsproducten kunnen schoongemaakt worden met warm water en een specifieke zachte doek om krassen te voorkomen. Zorg ervoor dat alle operative delen niet zijn beschadigd. Bewaar en vervoer in de originele gesloten verpakking (tussen 0°C & +30°C) gedurende maximal vijf jaar en vermijd direct zonlicht. Het product heeft een gebruiksleven van maximal vijf jaar. Oorbescermer en vooral oorbescermkussens kunnen met gebruik verslechteren en moeten regelmatig nagekeken worden voor scheuren en lekkages. Dit product kan tegenstrydig zijn getroffen door zekere chemicalien. Voor verdere informatie went U zich tot de fabrikant.

Plaatsing & Aanpassing

Monteren, aanpassen en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Ten alle tijden gedragen worden in een luidrichtige omgeving en regelmatig geïnspecteerd. Als de aanbevelingen niet worden gevolgd kan dit de bescherming gegeven door de oorbescermer/veiligheidshelm combinatie gevaaren. De oorbescermer dienen daarna neergelaten te worden zodat het hele oor in de kop van de oorbescermer zit met het sluitvak in direct contact met het hoofd, niet met het helmharnas. Centurion oorbescermer zijn vervaardigd van stevige warmtevervormbare materialen voor een lange levensduur. Oorkussens zijn gemaakt van uitgezet PVC, oordichting is gevuld met Polyurethane schuim. Een hygiene uitrusting is verkrijgbaar - S44 voor S41 en S73 voor S42. Zie beneden voor montage instructies voor kussens en schuimrubber kussens

Montage Instructies (Verwend u zich naar de vespakking voor verzachtings informatie)

Monteren van oorbescermer aan helm: Verwend u zich naar de achterzijde van de oorbescermer clip en plaats deze op gelyke clip type op de helm. Voeg het midden gedeelte van de clip in de helm accesoiren gleuf en druk voorzichtig op de plaats.

Montage van clip op oorbescermer: Indien clip niet is aangepast op de oorbescermer, selecteer de juiste clip overeenkomstig aan het helm type. BELANGRYK. Voor clip/helm overeenstemming verwend u zich naar bovenzijde van de pagina. Wanneer een helm clip is bevestigd op de oorbescermer kan deze meer worden verwijderd.

Monteeren: Bevestig een paar clips in de zijkant van de accesoiren gleuven in uw helm. Plaats de bovenkant van de oorbescermer romp aan het onderste deel van de accesoiren clip, die al op de helm gemonteerd is. Gebruik redelijke druk en verbind de oorbescermer in de accesoiren clip (er is een hoorbare klik). Dit maakt het mogelijk dat de oorbescermer wordt gerooteerd binnen de clip

S42 - Het ofgeronde gedeelte van de cup met ingezet logo moet wanner gedragen aan de onderzijde geplaatst worden. S41 oorbescermer zijn symmetrisch en kunnen op beide posities gedragen worden.

Kussens S42: Wanneer vervangen, verwijder het van kleefband voorziene kussen van de zwarte ring. Verwijder achterzijde van het nieuwe zelfklevend kussen en plaats op ring in de zelfde positie als het oude kussen. S41 Druk dit stevig aan en zorg ervoor dat het stevig aangekleefd is.

Schuimrubber kussens S42 . Bij vervanging, zorg ervoor dat het dikke grijze kussen eerst in de kop geplaatst wordt met het smalle blauwe kussen boven op het grijze. Zorg ervoor dat de kanten niet uitsteken. S41 Plaats schuimrubber in de kop, zorg ervoor dat de kanten niet uitsteken.

Om de beste prestatie te verkrygen is het belangrijk dat deze geschikt is voor de drager. Het is noodzakelijk om een goed comfortabele dichting van het kussen te krijgen aan ieder oor. Er mag minimal of geen obstructies zijn op deze plaats. Het is belangrijk dat geen deel van aan van belde oorbescermer kop in contact komt met de helmshell of elkander deel van de helm (dit kan een nadelige invloed hebben op de statistiek prestatie). Draai of her-positie de kop en zorg dat er geen contact is. Als er aanhoudend contact is, zijn deze oorbescermer niet geschikt voor de drager. Het wordt aanbevolen dat een alternative oorbescermer gekozen wordt als enige pasvorm criterium niet voldoet. De aanpassing van hygiene kappen op de kussens kan de geluids prestatie van de oormoffen beïnvloeden.

Controle op EC Niveau door: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Aangemelde InstantieNo. 0086)

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, England.

Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: + 44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk